



Empfehlungen für die Montage der Serie MA

Die Montage beginnt mit dem Setzen der Halter an den Gebäudeecken. Für jedes Eckformteil sind drei Haltereinheiten vorzusehen, so dass je nach Breite der Mauerabdeckungen jeweils ein Halter ca. 150 mm vom Stoß zu setzen ist.

Um ein sogenanntes Kippen der Ecke zu verhindern, ist zur Stabilisierung ein dritter Halter zu verwenden. Man schneidet dafür diesen dritten Halter in zwei Teile und setzt z.B. bei einer Außenecke den vorderen halben Halter direkt auf die Ecke des Gebäudes.

Die weiteren Halter werden dann im vorgegebenen Abstand gesetzt. Zur Ermittlung der genauen Halterposition sollte vor Beginn der Montage die Lage der Profilstöße auf dem Dachrand markiert werden. Die Halter sind unter Verwendung einer Schnur nach Höhe und Flucht auszurichten und am Baukörper zu fixieren.

Bei größeren Blendenhöhen ist ein zusätzlicher Befestigungspunkt an der fassadenseitigen Abkantung des Halters notwendig.

Die Abdeckbleche werden üblicherweise auf der Fassadenseite in die Halter eingehängt und zur Dachseite auf geklemmt. Begonnen wird mit allen Eckformteilen, in die vorab beidseitig die Verbindungsstücke eingerastet werden. Passlängen sollten mit einer Stichsäge mit Metallsägeblatt hergestellt werden - die Schnittlinie sollte abgeklebt werden, um Kratzer auf den Blechen zu vermeiden.

Die je nach Einbautemperatur und Blechlänge erforderliche Stoßfuge ist zu berücksichtigen (sh. Tabelle).